雙飛燕®
我们用心 大家放心

无线电光学鼠标

# 金箍棒5K

放大缩小挥指间 上下左右逍遥遊

# 使用说明书

型号:RFSOP-650Z

在几乎所有的视窗应用软件里滚动后滚轮便可立即执行放大缩小功能.

逍遥遊功能

可任意拖移画面，轻松浏

www.win2.com.cn

# 前言

**感谢您选购本产品！这款新的无线光学鼠标，具有创新的智能型缩放功能，让您的工作效率大增**。它秉承双飞燕无线电光学鼠标的所有优点，精准的光学定位技术、800CPI 的分辨率、自由随意的无线操纵、2 个硬件频道 255 个数位辨识码避免无线干扰，再配合随意放大缩小的全功能组合，满足您繁杂和高效率的工作要求！这是一只省电的无线光学鼠标，鼠标底部设计有省电开关，可自由关闭电源，延长电池使用时间。搭配可充电式接收器，一边工作一边充电，持续供应电源无断电困扰。方便的指间键，可自定义的多按键，加上大拇指凹位的设计让手感更为舒适。如此完美的结合将让您更加的随心所欲!!

## 连接无线可充电接收器

这个无线电接收器与计算机的连接方式与一般鼠标与计算机的连接方式一样，您可将接收器置于桌面您认为方便的位置。

1. 将接收器的 USB 接头(A)接在计算机的 USB 接口上。
2. 如果您需要将鼠标连接上计算机的 PS/2 接口，只要使用 USB/PS2 转接头(B)，再将转接头接上计算机的 PS/2 接口即可。

**B** **A**

**注意：**

1. **若您使用 Windows 98 / 98SE 的操作系统，且之前没有安装过 USB 接口的鼠标，则您在插入 USB 装置之后，必须放入 Windows 的原版光盘，再依照指示安装 USB 的驱动程序之后，才能正常使用 USB 接口的鼠标。**
2. **若您在开机的情况下插入 USB 接头的无线接收器，而计算机没有任何反应，则代表您计算机的 USB 接口没有开启，您必须进入 BIOS 将 USB 接口的功能设定为『开启』，详情请见您主机板的操作说明。**

## 无线可充电接收器摆放位置

无线可充电接收器在使用范围或摆放有一定限制。 为了保证您的接收效果， 请参考下列几点说明:

1. 为避免电磁干扰， 请将接收器放置在距离其它的电器设备 20 公分以上的位置， 例如计算机主机，显示器， 或其它的无线发射装置。
2. 为使接收有最佳效果，请将您的无线鼠标与接收器保持在 1 公尺之内。
3. 为使无线光学鼠标移动更加顺畅, 请避免在光滑的表面上使用。
4. 为避免同频干扰, 请更换相应频道以防止同频干扰所出现的种种问题。(为了解更多的信息请看以下说明。)

## 选择RF无线频道

为避免无线鼠标所产生的同频干扰, 在这支无线鼠标内设计有两个频道, 以彻底解决无线电同频干扰所出现的种种问题。

1. 将接收器频道(C) 设置在 CH 1 或 CH 2。
2. 将鼠标底部电池盖移开 (请看右列图片)。
3. 将鼠标的频道开关(D) 调整至与接收器相同的频道。

## 正确装入电池

这个无线电鼠标使用两个 AA 电池，请按以下步骤安装电池：

1. 依右图所示的方向开启鼠标和充电式接收器的电池盖。
2. 放入 2 个 AA 电池。(在鼠标电池槽中或接收器电池槽中有正确的电池极性图标)
3. 将电池盖盖上。
4. 将电源开关拨至 ON 位置。

## 接收器兼做充电器

这个接收器也兼做充电器，将两颗没电的镍氢可充电式电池放入充电槽中即可进行充电。

**注意：请勿将不可充电式电池置入充电式接收器中，否则将会造成电池以及充电式接收器的损坏。**

## 可充电接收器的工作指示灯说明:

1. 工作指示灯（E）：当使用无线鼠标时，工作指示灯（E）会亮绿光，表示接收器接收到无线讯号。
2. 充电指示灯（F）：当红色 LED 常亮时，表示在充电状态中。充电过程中，红色 LED 会逐渐变暗，充电完成后则会完全熄灭。

## 安装 iZoomWorks 驱动程序

如果已经有其它的鼠标驱动程序安装在计算机上，请在安装 iZoomWorks 之前确认原本的驱动程序已经移除。本驱动程序适用在 Windows 95/98/Me/2000/XP/NT4.0 系统中（附注：Windows 95/NT4.0 不支持 USB 接头的装置，您必须使用转接头连接到计算机的 PS/2 接口即可。）

1. 将鼠标连接到您的计算机。
2. 将产品所附驱动软盘放入您的软驱中。
3. 双击桌面上“我的电脑”图标。
4. 双击“3.5 软盘”。
5. 再双击“SETUP”文件。
6. 点击 OK，然后依照画面指示依序完成安装。

## 检查无线光学鼠标电池电力使用状态:

本产品附赠四颗可充电电池，可使用充电式接收器充电，让您随时有充足的电量可用。若您想了解工作中电池的所剩电力，则在窗口右下角通知区域中小鼠标图标上按右键，选择『检查 RF 无线鼠标的状态』，会出现如右图的窗口。百分比显示出您的无线光学鼠标所剩电力，如电力减少时，红色线条的长度将会缩短。

## 电源开关

在本无线光学鼠标的底部特别设计了一个电源开关〈G〉。当不使用时，可以关闭电源。它不仅节省了电池的电力，也可以延长电池的使用时间，更是方便您将鼠标携带外出。

## 无线鼠标 ID 辨识码

在工厂生产时，每一只无线鼠标都会内定一个 ID 辨识码，ID 辨识码可以让接收器辨别所接收到的无线信号，如此可避免其它的无线鼠标信号影响您的计算机操作。这个功能也可以停用， 让另外的无线鼠标也可以在您的计算机操作，详情请见下列说明。

## 锁定无线鼠标 ID 辨识码

当驱动程序安装完成后，将您的计算机重新激活，您将看到如右图的『RF 无线鼠标窗口』出现。当您要锁定 ID 辨识码时，请确认在您的周围没有其它人在使用无线鼠标。

锁定 ID 辨识码：移动 RF 无线鼠标送出无线信号以建立讯号连结， 然后点选『读取 ID 辨识码』，您的鼠标 ID 辨识码将被锁定住，如此您的计算机将只会处理已锁定的 ID 识别码的无线信号。

## 改变 RF 鼠标 ID 辨识码

您可使用另外一个 RF 无线鼠标而不用换另外的无线电接收器，只需要改变 ID 辨识码即可。操作方式如下：

1. 同时按『Shift』+『 Alt』+『F11』或『Shift』+『Alt』+『F12』开启『RF 无线鼠标窗口』。
2. 移动 RF 无线鼠标， 然后点击『读取 ID 辨识码』。
3. 新的 ID 辨识码将被重新锁定。

## iZoomWorks 增值软件介绍

这款鼠标拥有五个按键，再配合功能强大的应用软件--iZoomWorks，可以使用智能型缩放功能，任意调整画面(图文)的显示比例，在浏览网页时，会自动切换成上一页、下一页的功能，让您轻松浏览、快速编辑，大幅提升工作效率。详细的说明请见下列：

一、按键介绍：

此只鼠标除了拥有常规的左右按键，还有轮下键以及第四、第五键可以预设为『逍遥游』以及『智能缩放』功能，还可以设定包含『网易跳』以及『幸运跳』在内的 56 种不同的指令。

二、**『智能缩放』、『逍遥游』**功能介绍：

在滚轮的前方有两个指间键〈第四 / 五键〉，预设为『智能型缩放』功能，在几乎所有的窗口应用软件里轻点第四、五键，便可立即执行『放大、缩小』功能，在浏览网页时又自动切换成『上一页、下一页』的功能。让您不需费力从工具列上密密麻麻的图标中找出放大、缩小的图标，也不需要记忆复杂的热键指令；而在图文放大之后，轻按轮下键开启『逍遥游』功能，可任意拖移画面，轻松浏览。减少了诸多繁琐的操作， 大小变化如您意,，缩放自如弹指间，编辑浏览都方便。

三、强大的『放大—缩小』的功能，支持超过一百种实用的应用程序

许多的应用程序都有放大缩小的功能，但是每一种应用程序都有不同的方法去执行放大缩小的功能，您可能需要从工具列上许多密密麻麻的小图标中找出代表放大缩小的图标，或是需要背一堆复杂又难按的组合热键。现在，iZoomWorks 所提供的『放大—缩小』功能，无论您是美术工作者，或是经常使用 Microsoft Office 软件的办公族及学生，都可以透过按下指间两个按键〈第四 / 五键〉，简单又迅速地执行放大缩小的功能。

如果您还需要更详细的介绍，请上双飞燕的全球网站查询，我们会详细列出所有可以支持的应用程序。若是您发现 iZoomWorks 的放大缩小功能不支持您爱用的应用程序，请透过以下网址与我们联络，我们会立即更新版本，并放上网站供您下载。

**网址：http://www.win2.com.cn/gb/email.asp**

四、按键可自定义

轮下键以及第四、第五键除了可以预设为『逍遥游』以及『智能缩放』功能之外，还可以设定包含『网易跳』以及『幸运跳』在内的 56 种不同的指令。双点击窗口右下角的通知区域内的鼠标小图标，就会开启如右图『鼠标 属性』窗口，选择『按钮』卷标，您就可以开始按键的设定。设定完成之后，只需要单点击相对应的按键便可执行这些指令。

五、设定『网易跳』以及『幸运跳』

双点击右下角的鼠标小图标，开启『鼠标 属性』窗口，选择『设置』卷标，会出现如右图的窗口，您可以自行设定 12 种常用的功能到网易跳或是幸运跳的选单之中。设定完成后，按下对应为网易跳或是幸运跳的按键，就可以开启网易跳或是幸运跳的快捷方式选单，您只要点击选单上图标，就可以迅速开启各项应用程序，或是执行各项实用的指令。